

Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet компаниясының: <http://www.texet.ru> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «teXet» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Жинақтылық

- 1.Радиоқабылдағыш.....1 дана
- 2.Кепілдік талоны.....1 дана
- 3.Қолдану бойынша нұсқаулық.....1 дана

Техникалық сипаттамалар

Өлшемі (ұзындығы х ені х қалыңдығы)	240x128x69 мм
Салмағы	600 г
Қоректендіру	Ауыспалы ток: 220 В, 50 Гц Тұрақты ток: С типті 4 батарея
Кіріктірілген динамик	Ø 76 мм, 8 Ом
Радиоқабылдағыш диапазоны (FM)	64-108 МГц
Радиоқабылдағыш диапазоны (AM)	530-1600 кГц

Мүмкіндіктер

- Тасымалданатын радиоқабылдағыш
- Тюнер диапазондары: FM, AM
 - FM: 64-108 МГц
 - AM: 530-1600 кГц
- Шағын телескопиялық антенна (FM)
- Кіріктірілген антенна (AM)
- Кіріктірілген динамика, шығыс қуат 1 Вт
- Қоректендіру:
 - 220 В желісінен, 50 Гц
 - С типті 4 батарея (жеткізілім жинағына кірмейді)
- Қоректендіру жарық индикаторы
- Құлаққаптарға арналған ажыратқыш 3,5 мм

Қолдану бойынша нұсқаулар

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Бұл құрылғы ойыншық емес. Балалар тек ересектердің қадағалауымен пайдалануы керек.

• Құрылғыны қатты бетке түсіріп алмаңыз, оған бөгде заттарды салмаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз және құрылғының химикаттарға тиюіне жол бермеңіз. Құрылғы корпусына спирт пен аммиакты қамтитын жуғыш және тазалағыш заттарды сеппеңіз.

- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз.
- MP3 пішімдеріндегі файлдарды құқық иелерінің алдын ала рұқсатынсыз пайдалану олардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзу немесе оларға қол сұғу болып табылады.
- Велосипедпен жүргенде немесе көлік құралының рөлінде болғанда құрылғыны құлаққаптармен тыңдамаңыз.
- Жоғары дыбыс деңгейінде құрылғыны ұзақ тыңдау есту қабілетінің нашарлауына немесе толығымен жоғалуына әкелуі мүмкін. Дыбыс деңгейін дыбыс қалыпты түйсінілетін және ашуды, ыңғайсыздықты және есту қабілетінің зақымдалуын тудырмайтын деңгейге дейін көтеруге болады. Әрқашан дыбыс деңгейін ыңғайлы деңгейге орнатыңыз.

- Егер құрылғыны қолдану кезінде сізде кезеңді түрде құлақтарда сыңғырлау пайда болса немесе ыңғайсыздық сезімі пайда болса, дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында орама материалдарын, батареяларды және жарамсыз электрондық өнімдерді бөлек утилизациялауыңызды сұранамыз.

Қоректендіруді қосу

Радиоқабылдағыш желіден немесе батареялардан қоректендіріледі.

Желіден қоректендіру

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Құрылғының зақымдалу қаупі! Электр желісінің кернеуі құрылғының артқы немесе төменгі панелінде көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Электр тоғына ұрыну қаупі! Электр желісінен қоректендіру бауын өшіргенде тек ашасынан ғана тартыңыз. Қоректендіру бауынан тартпаңыз.
Қоректендіру бауын қосар алдында барлық қалған қосылыстардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

Батарея мен тамақтандыру үшін желілік шоғырсым суырып алыңыз бөлік ашыңыз.

Қақпақты орнына жаңа тесік оң жақ бөлікті етіп орнатыңыз кабель орналастырды. Радиоқабылдағыш электрмен қоректендіру желісіне қосыңыз

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Ауыспалы ток қолдана отырып, батареялардан қоректендіру автоматты түрде өшеді.
Радиоқабылдағыш ұзақ уақыт қолданылмаса, қоректендіру бауын ажыратуыңызды өтінеміз.

Батареялардан жұмыс (жеткізілім жинағына кірмейді)

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Жарылыс қаупі бар! Батареяларды жоғары температуралар, тура түскен күн сәулелері немесе от әсеріне қалдырмаңыз. Батареяларды жағуға тыйым салынады.
Құрылғының зақымдалу қаупі бар! Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмаса, қоректендіру бауын ажыратыңыз.
Батареяларда химиялық заттар бар, сондықтан оларды ережелерге сәйкес пайдаға асыру қажет.

Батареяларды орнату/ауыстыру үшін құрылғының артқы жағында орналасқан батареяларға арналған ұяшықты ашыңыз.

Ары қарай С типті батареяларды ұяшықта көрсетілген полярлыққа сәйкес орнатыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Жаңа батареяларды ескілермен араластырмаңыз.
Дыбыс әлсіз шықса немесе бұзылса, барлық батареяларды ауыстырыңыз.
Егер радиоқабылдағыш ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, батареялар ағып кетпеу немесе тат баспауы үшін оларды шешіп алыңыз.

Радиоқабылдағышты қосу/өшіру

Радиоқабылдағышты іске қосу үшін дыбыс реттегішті сыртыл естілгенше айналдырып, дыбыстың қажетті деңгейін орнатыңыз.

Радиоқабылдағышты өшіру үшін дыбыс реттегішті сыртыл естілгенше солға айналдырыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Радиоқабылдағышты іске қосу үшін дыбыс реттегішті сыртыл естілгенше айналдырып, дыбыстың қажетті деңгейін орнатыңыз.
Радиоқабылдағышты өшіру үшін дыбыс реттегішті сыртыл естілгенше солға айналдырыңыз.

Диапазонды таңдау

Радиоқабылдағыш 2 диапазон қабылдай алады: FM, AM. Қажетті диапазонды таңдау үшін құрылғының жоғарғы жағындағы диапазондар ауыстырып-қосқышын қолданыңыз.

Жиілікті таңдау

Радиостанцияны таңдау үшін жиілік теңшелімінің реттегішін қолданыңыз. Ағымдағы жиілікті құрылғының алдыңғы бөлігінде орналасқан қызылт-сары көрсеткішпен анықтауға болады. Сигнал сенімді түрде қабылданғанда радиоқабылдағыштың қызыл индикаторы жанады.

Дыбыс қаттылығын реттеу

Дыдыс қаттылығының деңгейін өзгерту үшін дыбыс қаттылығының реттегішін қолданыңыз.
Мүмкін ойнату аудио құлаққап арқылы.

Тасымалдау және сақтау шарттары

Радиоқабылдағыш қапталған күйде атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдардың тікелей әсерінен қорғай отырып, минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада кез келген түрдегі жабық тасымалдау құралдарында тасымалдана алады.

Мүмкін ақаулықтар және оларды жою әдістері

Қиындықтар	Ықтимал себептері	Шешімдері
Құрылғы қосылмайды.	Қоректендіру көзі қосылмаған.	Тұрақты немесе ауыспалы ток көзін қосыңыз.
Құрылғы батареядан жұмыс істемейді.	Батареялар отырып қалған. Батареялар дұрыс орнатылмаған. АС тіркеуішіне нәрдін (при нәрдін подключенном бауында тіркеуішке ас нәрдін автоматты арытуы батареялерден болып жатады) бауы подключен.	Батареяларды ауыстырыңыз. Полярлықты тексеріңіз. Нәрдін бауын тіркеуіштен ас извлеките.
Радиосигналды нашар қабылдау.	Антеннаның орналасуы радиосигналды сапалы қабылдауды қамтамасыз етпейді. Тарту жиілігі нашар теңшелген.	Егер FM диапазон қолданылса, телескопиялық антеннаны тартып шығарып, жақсы радиосигнал алу үшін радиоқабылдағышты терезенің қасына қойыңыз. AM диапазон диапазон қолданылса, аппараттың өзін бұрыңыз. Тарту жиілігін теңшеңіз.
Әлсіз, бұзылған дыбыс.	Батареялар отырып қалған. Қате полярлық.	Барлық батареяларды ауыстырыңыз. Барлық батареялардың оң түйіспе солға қарап, дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотел»
Изготовлено «Эхонг Шан Так Тунг Электрикал Аплианс Ко.,Лтд», Но. 8, Ионгкуан Роад, Ионгмо Вилладж, Санхиянг Таун, Эхонгшан Сити, Гуангдонг Провинсе, Китай по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импорттаушы: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербур қ., Ресей, 198188

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.05281
Срок действия с 29.06.2015 по 28.06.2020
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
№ РОСС RU.0001.11АЛ16
Сәйкестік сертификаты № TC RU C-CN.АЛ16.В.05281
Қолданыс мерзімі 29.06.2015 бастап 28.06.2020 дейін
«Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербур қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

